

# かため太郎施工要領書

## 確認事項

- 下地が乾燥している又は湿っていること確認してください。
- 浮き水はウェス等で拭き取ってください。
- 流れている水がある場合はご利用できません(硬化する前に流れてしまいます)。

## 下地処理

- コンクリートやレンガなどの脆弱部を「叩き落し」作業により除去します。
- 鉄部の浮錆をハンマーやワイヤーブラシなどを用いて除去します。

## 作業対策

- 防護装備等を装着してください。
- 対象箇所付近に飛散しないよう対策をしてください。

## 施工要領

- 1.「かため太郎」をよく振ってください。
- 2.キャップを外し、20 cm程度の間隔で噴射ノズルを塗布面に向けてください。
- 3.「かため太郎」の噴射ノズルを押してください。
- 4.塗布面がヌレ色またはテカリを確認したら完了です。

## 注意事項

- ※ 内容物が最後の方で出難い場合は、振りながら噴射することにより最後までご使用いただけます。
- ※ 上面(上向)に向かってご使用いただく場合は缶を振りながら噴射してください。
- ※ 標準塗布量 1.0~2.0 m<sup>2</sup>/本(下地の状況により異なります)。
- ※ 2~3 回程度塗り重ねることによりダレを防止できます。
- ※ 本商品は使い切りタイプですが、ご使用後に逆さ吹きすることにより内容物のつまり現象が軽減されます。
- ※ 本商品の使用期間は 6 カ月ですので、購入後は早めにご使用下さい。
- ※ 低温時はエポキシ樹脂の粘性があがり噴射されにくい場合があります。  
使用するまでは常温(20℃)の室内等で保管して下さい。

## 養生等

- 養生は、天候や下地の湿気状況により大きく異なりますが 15 分から 120 分程度です。
- 標準(20℃)硬化時間 指触:30 分 半硬化:60 分

## 排出方法

- 使用後の廃棄缶は取り扱い説明書(弊社ホームページからもダウンロードできます)に準じて排出してください。 [https://www.o-cc.com/pdf/cementex/doc/doc\\_k.pdf](https://www.o-cc.com/pdf/cementex/doc/doc_k.pdf)

以上